

内職手順書 金属板粘着付き 300角シリーズ
(アルミ・銅・真鍮・ステンレス 共通手順書)

事前準備 台紙に検印を押しておく。

① ②



①材料を2枚取り出し、専用台紙に挟み込む。

②4箇所セロハンテープで留めていく。

②



テープの留め位置
(4箇所)



③専用の袋に入れる。(袋の上部に穴が開いていますので、そこからフックを出す。)

④



④袋を折り込みテープを2箇所留める。

(台紙の○部分には検印を作業前に押しておく。)

⑤




⑤5枚一組にて箱にセットする。
(フックの向きは揃える。)

⑥



⑥あて紙を挟んでテープで留める。



⑦

⑦テープを一箇所留めする。
※テープはビニールテープで
構いません。



⑧

⑧外箱ラベルを貼る。

JANラベル

(商品 (品番) によってJANラベルは異なります。)